

MONTAGE D'UN BOUTON DE SONNETTE SANS FIL - ROND ou CARRE

Vous venez d'acquérir un bouton de sonnette en marbre usiné avec le plus grand soin et avec les matériaux les plus nobles. Votre garantie est de 2 ans.

1 COMPOSITION du BOUTON de SONNETTE : Il est formé

.. Du socle du boitier, à visser sur le mur

.. Du couvercle du boitier, sur lequel sont fixés le marbre et le bouton-poussoir ...

A l'intérieur du boitier est fixé le circuit électronique pilotant le carillon sans fil

2 MONTAGE du BOUTON de SONNETTE:


MONTAGE DU SOCLE

a: Tracer un trait de niveau pour une bonne présentation horizontale de la sonnette ronde ou carrée, et marquer l'emplacement sur le mur du perçage des vis ou chevilles (non fournies),



b: Fixer l'ensemble formé du couvercle, du marbre et du bouton-poussoir sur le socle, en effectuant un mouvement circulaire appelé 1/4 de tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'environ 45°; un clic se fera entendre lorsque vous aurez dépassé le cran de fixation et de sécurité du bouton.

Ce bouton marbre est livré avec un pile réf. CR 2032 prêt à l'emploi



3 ENTRETIEN du BOUTON DE SONNETTE: Pour un bon aspect du bouton de sonnette, il faut le nettoyer régulièrement avec un produit huileux pour la partie marbre et un produit à vitre pour les collerettes, tous disponibles en droguerie.